

Instrukcja obsługi



Elektroniczny stempel z możliwością wyboru odbicia



Wersja 1.1

© 2004 Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie, przedruk lub jakakolwiek inna forma kopiowania tej instrukcji, jej fragmentów lub całości, w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody producenta.

Producent rezerwuje sobie prawo do dokonania zmian treści instrukcji bez uprzedniego powiadomienia. Instrukcja ta została starannie opracowana, jednak producent nie odpowiada za potencjalne błędy lub pomyłki oraz uszkodzenia sprzętu wynikające z takiego błędu lub pomyłki.

|--|

Rozdziały

Strona

Informacje na temat bezpieczeństwa5		
Dołączone akcesoria	6	
Elementy sterowania	7	
Pierwsze uruchomienie	8	
Podłączenie zasilania	8	
Zdejmowanie osłony	9	
Zdejmowanie zabezpieczenia na czas transportu	9	
Napinanie taśmy barwiącej	9	
Wkładanie kasety z taśmą barwiącą	10	
Wkładanie baterii	10	
Zakładanie osłony	10	
Ustawienie ograniczników papieru		
Montaż ogranicznika papieru na szynie zaginającej		
Montaz i ustawienie ogranicznika głębokości		
Mocowanie uchwytu papieru	13	
Drukowanie	14	
Drukowanie Wprowadzenie drukowanego nośnika	14 15	
Drukowanie Wprowadzenie drukowanego nośnika Zapamiętane odbicie stempla	14 15 16	
Drukowanie Wprowadzenie drukowanego nośnika Zapamiętane odbicie stempla Menu	14 15 16 21	
Drukowanie Wprowadzenie drukowanego nośnika Zapamiętane odbicie stempla Menu Opcja menu: Imprint (Odbicie)	14 15 16 21 22	
Drukowanie	14 15 16 21 22 23	
Drukowanie	14 15 16 21 22 23 24	
Drukowanie	14 15 16 21 22 23 24 24	
Drukowanie		
Drukowanie		
Drukowanie		
Drukowanie Wprowadzenie drukowanego nośnika Zapamiętane odbicie stempla Menu Opcja menu: Imprint (Odbicie) Zmiana odbicia stempla Odbicie odwrócone wł. / wył. Zmiana centrowania Opcja menu: Date / Time (Data / Godzina) Ustawienie godziny 1 Ustawienie daty 1 Ustawienie podziału godziny 60min		

Spis treści

Opcja menu: Numberer / Fixed number (Numerowanie / stały numer)	31
Zerowanie numeratora (Numerator 1 + 2)	34
Numerator 1: Ustawienie wartości początkowej	35
Ustawienie wartości minimalnej numeratora 1	36
Ustawienie wartości maksymalnej numeratora 1	37
Ustawienie trybu numeratora 1	38
Ustawienie skoku numeratora 1	39
Ustawienie współczynnika powtarzalności	40
Włączenie lub wyłączenie zer przed numerami	41
Ręczny wybór numeratora: włączenie lub wyłączenie	42
Ustawienie stałego numeru	43
Opcja menu: Pre-Text / Chipcard – Text (Dowolny tekst / tekst z karty chip)	.44
Zmiana wprowadzonego tekstu	45
Zmiana tekstu na karcie chipowej	46
Opcia menu: Language (Jezyk)	
Ustawienia iezyka menu	48
Ustawienia języka drukowania	48
Oncia menu: Settings (listawienia)	10
Właczenie / wyłaczenie karty chipowej	49 /0
Numer klucza karty chipowej	4 9 /0
Iletawienie trubu właczania automatycznego	49
Ustawienie hasła dostepu do menu	50 52
Wymiana kasety z taśmą barwiącą	53
Wymiana kliszy drukarskiej	54
Funkcje karty chipowej	55
Złącze USB	57
Czyszczenie urządzenia	58
Porady oraz kody usterek	59
Zerowanie	61
Dane techniczne	62

Przed rozpoczęciem pracy ze stemplem elektronicznym należy zapoznać się z poniższymi informacjami na temat bezpieczeństwa:

- Reiner 880 został zaprojektowany zgodnie z przepisami bezpieczeństwa odnośnie urządzeń elektronicznych, włącznie z elektronicznymi urządzeniami biurowymi;
- Otwarcie urządzenia przez osoby niepowołane lub nieprawidłowa naprawa urządzenia może spowodować poważne zagrożenie (pożar);
- Aby uniknąć ryzyka zmiażdżenia, nie należy wkładać palców pomiędzy podstawę a karetkę;
- Urządzenie należy transportować wyłącznie w oryginalnym opakowaniu lub odpowiednio zabezpieczone przed wstrząsami i uderzeniem;
- Jeśli urządzenie zostanie przeniesione z chłodnego do ogrzanego pomieszczenia, może dojść do skroplenia wody na jego powierzchni. Przed rozpoczęciem pracy, należy poczekać do momentu wyrównania się temperatury otoczenia i urządzenia i upewnić się, że urządzenie jest całkowicie suche;
- Należy upewnić się, że źródło zasilania posiada takie same parametry, jak wymagane dla urządzenia;
- Należy zapewnić, by źródło zasilania, do którego podłączono urządzenie było stale dostępne i uziemione;
- Urządzenie nie jest wyposażone w wyłącznik; w celu odłączenia zasilania należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka;
- Przewody należy ułożyć w sposób pozwalający uniknąć potknięcia i uszkodzenia przewodów;
- Należy upewnić się, że nie istnieje ryzyko upuszczenia przedmiotów (np. naszyjniki, spinacze biurowe, ciecze) do wnętrza urządzenia (ryzyko zwarcia oraz porażenia prądem);
- W przypadku sytuacji awaryjnej, np. uszkodzenia obudowy urządzenia, elementów sterowania lub przewodu zasilającego lub, jeśli do wnętrza urządzenia dostała się ciecz lub jakiś przedmiot, należy natychmiast odłączyć przewód zasilający i skontaktować się ze sprzedawcą lub działem serwisu.



- (1) = Przewód zasilający
- 2 = Zasilacz
- 3 = 2 baterie typu AAA
- (4) = Ogranicznik głębokości
- (5) = Kaseta z taśmą barwiącą
- (6) = Zestaw włącznika automatycznego (Nr zamówienia 887 380 - 000) składający się z:
 - 2 prowadnice
 - 1 narzędzie do zerowania
 - 1 uchwyt papieru, krótki
 - 1 uchwyt papieru, średni
 - 1 uchwyt papieru, długi



Podłączanie zasilania



Gniazdo przewodu zasilającego znajduje się z tyłu urządzenia



Należy postępować zgodnie z kolejnością czynności podłączania! Nie należy podłączać zasilacza podłączonego wcześniej do źródła zasilania!

 Podłącz wtyczkę przewodu zasilacza do dolnego, okrągłego gniazda urządzenia.

 Podłącz wtyczkę przewodu zasilacza do zasilacza.

 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka.

Urządzenie jest gotowe do pracy. Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się wybrany typ odbicia.







Zdejmowanie osłony

- Chwyć oburącz przednią część osłony i naciśnij oboma kciukami na środku.
- Pociągnij do siebie przednią część osłony i zdejmij ją.



Zdejmowanie zabezpieczenia na czas transportu

 Karton należy zdejmować do góry.



Napinanie taśmy barwiącej

 Przekręć pokrętło na kasecie z taśmą barwiącą o około jeden obrót w kierunku wskazywanym przez strzałkę (w lewo).



Wkładanie kasety z taśmą barwiącą

 Trzymając kasetę z taśmą barwiącą za uchwyt, umieść ją w prowadnicy i dociśnij w kierunku wskazanym przez strzałkę, aż do jej zatrzymania.



Wkładanie baterii



Baterie (Typ AAA) wymagane są w celu podtrzymywania informacji o dacie oraz godzinie.

 Umieść baterie w odpowiednim miejscu, zwracając uwagę na położenie biegunów.



Zakładanie osłony

 Umieść osłonę w odpowiednim położeniu i dociśnij do momentu zatrzaśnięcia.



Ustawienia ograniczników papieru

 Zadaniem czerwonych ograniczników papieru jest dokładne ułożenie drukowanych dokumentów. Mogą one zostać dowolnie położone na podstawie.



Montaż ogranicznika papieru na szynie zaginającej



Ogranicznik papieru można także zamontować na szynie zaginającej. Pozwala on na pionowe ułożenie odbicia stempla. Odbicie wykonywane jest automatycznie po włożeniu dokumentu na podstawę.

- Odłącz szynę zaginającą znajdującą się z tyłu podstawy oraz przesuń ją na zewnątrz w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
- Zamocuj jeden z ograniczników papieru podstawy do szyny zaginającej i ustaw według wymagań.





Montaż i ustawienie ogranicznika głębokości



Drukowanie uruchamiane jest automatycznie po włożeniu papieru poprzez ogranicznik głębokości. (patrz 'Menu / Włącznik automatyczny' strony 49 oraz 52)

 Odłącz szynę zaginającą znajdującą się z tyłu podstawy oraz przesuń ją na zewnątrz w kierunku wskazywanym przez strzałkę (patrz rys. 1).



 Zamocuj ogranicznik głębokości do szyny zaginającej poprzez wciśnięcie mocowania do otworu szyny i obrócenie go o 90° (patrz rys. 3)







Mocowanie uchwytu papieru



Zamocowanie uchwytu papieru do ogranicznika głębokości pozwala na łatwiejsze podawanie papieru do urządzenia. Dostępne są trzy długości uchwytu papieru (krótki, średni i długi). Długość zależy od odległości od ogranicznika głębokości do obudowy. Odległość uchwytu papieru od obudowy musi być jak najmniejsza, by ułatwić podawanie dokumentów.

- Wybierz odpowiednią długość uchwytu z zestawu akcesoriów (patrz strona 6).
- Zamocuj uchwyt papieru do ogranicznika głębokości i zablokuj ją w odpowiednim położeniu.





Istnieją trzy metody rozpoczęcia drukowania. Metodę można wybrać z poziomu menu (patrz strony 49 ... 52, 'Ustawienia / Automatyczny włącznik').



Automatyczne włączanie poprzez podstawę:

- Ustaw dokument w odpowiednim położeniu (na przykład wsuń do samego końca)
- Naciśnij podstawę.



Automatyczne włączanie poprzez ogranicznik głębokości:

 Wsuń dokument do momentu automatycznego uruchomienia drukowania.



Automatyczne włączanie poprzez podstawę oraz ogranicznik głębokości



DEDEDEDEDEDE



Różne metody wprowadzania drukowanego nośnika pozwalają na jego ułożenie w dowolnym miejscu.



Drukowany nośnik podawany z przodu







Drukowany nośnik podawany z boku



Drukowany nośnik podawany od tyłu



Zapamiętane odbicia stempla



Datownik

Poniżej przedstawione są odbicia stempla, do których można dodać wcześniej wprowadzony tekst. Wprowadzany tekst oraz nazwy miesięcy zależą od wybranego języka (patrz strona 24).

Nr	Odbicie	Możliwość identyfikacji operatora
00	Odbicie odczytywane z karty chipowej	Tak
01	08. JAN 2004 RECVD 08. JAN 2004 (Przykładowe odbicie z tekstem)	Tak Tak
02	08. 01. 2004 SENT 08. 01. 2004 (Przykładowe odbicie z tekstem)	Tak Tak
03	2004 - 01 - 26 FILE 2004 - 01 - 26 (Przykładowe odbicie z tekstem)	Tak Tak
04	JAN 08 2004 INV. JAN 08 2004 (Przykładowe odbicie z tekstem)	Tak Tak
05	2004 001 ORDER 2004 001 (Przykładowe odbicie z tekstem)	Tak Tak
06	25. JAN 2004 PAID 25. JAN 2004 (Przykładowe odbicie z tekstem)	Tak Tak

	Nr	Odbicie	Możliwość identyfikacji operatora
	07		
ry	08	12345678 RECVD 12345678 (Przykładowe odbicie z tekstem)	Tak Tak
Numerato	09	12345678 SENT 12345678 (Przykładowe odbicie z tekstem)	Tak Tak
	10	12345678 FILE 12345678 (Przykładowe odbicie z tekstem)	Tak Tak
Odbitki numeryczne	11	123456789012 INV. 123456789012 (Przykładowe odbicie z tekstem)	Tak Tak
	12	123456789012 INV. 123456789012 (Przykładowe odbicie z tekstem)	Tak Tak
	13	123456789012 ORDER 123456789012 (Przykładowe odbicie z tekstem)	Tak Tak
· z datą po stronie	14	12345678 25. JAN 04 INV. 12345678 25. JAN 04 (Przykładowe odbicie z tekstem)	Tak Nie
Numerato prawej	15	12345678 25. 05. 04 PAID 12345678 25. 05. 04 (Przykładowe odbicie z tekstem)	Tak Nie

	Nr	Odbicie	Możliwość identyfikacji operatora
e	16	12345678 04 - 01 - 24	Tak
stroni		RECVD 12345678 04 - 01 - 24 (Przykładowe odbicie z tekstem)	Nie
awej		12345678 JAN 24 04	Tak
po pra	17	SENT 12345678 JAN 24 04 (Przykładowe odbicie z tekstem)	Nie
datą		12345678 2004 001	Tak
ator z	18	FILE 12345678 2004 001 (Przykładowe odbicie z tekstem)	Nie
Imer	19	12345678 08. JAN 2004	Tak
N		INV. 12345678 08. JAN 2004 (Przykładowe odbicie z tekstem)	Nie
ator z datą po lewej stronie i	20	24. JAN 04 12345678	Tak
		ORDER 24. JAN 04 12345678 (Przykładowe odbicie z tekstem)	Nie
		24. 05. 04 12345678	Tak
	21	ENT. D 24. 05. 04 12345678 (Przykładowe odbicie z tekstem)	Nie
	22	04 - 01 - 24 12345678	Tak
		PAID 04 - 01 - 24 12345678 (Przykładowe odbicie z tekstem)	Nie
ume		JAN 24 04 12345678	Tak
Ż	23	FAX JAN 24 04 12345678 (Przykładowe odbicie z tekstem)	Nie

	Nr	Odbicie	Możliwość identyfikacji operatora
r z datą po stronie	24	2004 001 12345678 RECVD 2004 001 12345678 (Przykładowe odbicie z tekstem)	Tak Nie
Numeratoi lewej s	25	24. JAN 2004 12345678 FAX 24. JAN 2004 12345678 (Przykładowe odbicie z tekstem)	Tak Nie
	26	08. JAN 2004 08:45 ORIG 08. JAN 2004 08:45 (Przykładowe odbicie z tekstem)	Tak Nie
ta / godzina	27	24. 01. 2004 08:45 FAX 24. 01. 2004 08:45 (Przykładowe odbicie z tekstem)	Tak Tak
	28	2004 - 01 - 24 08:45 SENT 2004 - 01 - 24 08:45 (Przykładowe odbicie z tekstem)	Tak Tak
Odbicie da	29	JAN 08 2004 08:45 RECVD JAN 08 2004 08:45 (Przykładowe odbicie z tekstem)	Tak Nie
U	30	2004 001 08:45 INV. 2004 001 08:45 (Przykładowe odbicie z tekstem)	Tak Tak
	31	JAN 24 2004 AM 08:45 FAX JAN 24 2004 AM 08:45 (Przykładowe odbicie z tekstem)	Tak Nie

	Nr	Odbicie	Możliwość identyfikacji operatora
	32	wolny	Nie
	33	123456 08. JAN 2004 08:45 (Brak możliwości dodania tekstu)	Nie
Odbicie data / godzina / numer	34	123456 24. 01. 2004 08:45 (Brak możliwości dodania tekstu)	Nie
	35	123456 2004 - 01 - 24 08:45 (Brak możliwości dodania tekstu)	Nie
	36	123456 JAN 24 04 08:45 (Brak możliwości dodania tekstu)	Nie
	37	000000 2004 001 08:45 (Brak możliwości dodania tekstu)	Tak
	38	123456 08. 01. 04 08:45 RECVD 123456 08. 01. 04 08:45 (Przykładowe odbicie z tekstem)	Tak Nie
	39	123456 JAN 24 04 AM 08:45 (Brak możliwości dodania tekstu)	Nie
	40	brak druku igłowego (tylko płyta stempla)	

Menu





Opcja menu: Imprint (Odbicie)



- W urządzeniu zapamiętane jest czterdzieści standardowych odbić stempla. Zostały one przedstawione wraz z numeracją na stronach 16-20.
- Imprint No. 00 odczytywany wyłącznie z karty chipowej.
- Imprint No. 40 używany, jeśli odbicie nie jest rastrowe, ale powinno zawierać wyraźne odbicie kliszy drukarskiej.

Zmiana odbicia stempla

Jeśli na wyświetlaczu wyświetlane jest 'Imprint change' (Zmiana odbicia stempla), należy wykonać następujące czynności:

Naciśnij	[SELECT]	miga numer wybranego odbicia stempla
Naciśnij	[▶] lub [4]	aby wybrać dany numer odbicia stempla
Naciśnij	[OK]	wybrane odbicie stempla zostanie zapamiętane
Aby wybr	ać opcję menu 'Ups	ide down ON / OFF' (Odbicie odwrócone wł./wył.):
Naciśnij	[•]	na wyświetlaczu pojawi się opcja 'Upside down ON / OFF'
lub		
Zakończe	nie ustawień:	

Naciśnij dwukrotnie **[RETURN]** na wyświetlaczu pojawi się wybrane odbicie stempla. Stempel 880 jest gotowy do rozpoczęcia racy

Odbicie odwrócone wł./wył.

Jeśli na wyświetlaczu wyświetlane jest 'Upside down ON / OFF' (Odbicie odwrócone wł./wył.), należy wykonać następujące czynności:

Naciśnij	[SELECT]	miga aktualnie wybrane ustawienie
Naciśnij	[▶] lub [◀]	aby wybrać opcję drukowania OFF = normalne drukowanie ON = drukowanie odwrócone
Naciśnij	[ОК]	wybrane ustawienie jest zapisywane. Na wyświetlaczu pojawi się ponownie 'Upside down ON / OFF'.
Naciśnij dw	ukrotnie [RETURN]	aby zakończyć ustawienia . Na wyświetlaczu pojawi się wybrane odbicie. Stempel 880 jest ponownie gotowy do rozpoczęcia pracy
lub		
Naciśnij	[•]	aby wybrać następną opcję menu 'Centering change' (Zmiana centrowania)

Zmiana centrowania

Jeśli na wyświetlaczu wyświetlane jest 'Change centering' (Zmiana centrowania), należy wykonać następujące czynności:

Naciśnij	[SELECT]	miga aktualnie wybrane ustawienie
Naciśnij	[▶] lub [◀]	zmiana opcji centrowania (zakres ustawienia = - 75 do + 75)
Naciśnij	[OK]	wybrane ustawienie zostanie zapisane. Na wyświetlaczu pojawi się ponownie 'Centering change' (Zmiana centrowania)

Opcja menu: Date / Time (Data / Godzina)



- Time 1 oraz Date 1 używany dla zapamiętanych odbić stempla
 Time 2 oraz Date 2 używany dla odbić stempla zapisanych na karcie
 Setting Time and Date Opisane są tylko ustawienia Time 1 oraz
 - Date 2 są identyczne.

Date 1. Ustawienia dla Time 2 oraz

- Setting Hour Divisions Podział godzin; dotyczy obu czasów
- Setting summer time Ustawienie czasu letniego; dotyczy obu czasów, tj. Time 1 i Time 2



Ustawienie godziny 1

Jeśli na wyświetlaczu wyświetlane jest 'Clock time 1', należy wykonać następujące czynności:

Naciśnij	[SELECT]	miga ustawienie godziny
Naciśnij	[▶] lub [◀]	zmiana ustawienia godziny
Naciśnij	[OK]	miga ustawienie minut
Naciśnij	[▶] lub [◀]	zmiana ustawienia minut
Naciśnij	[OK]	miga ustawienie sekund
Naciśnij	[▶] lub [◀]	zmiana ustawienia sekund
Naciśnij	[OK]	zatwierdzenie zmian. Na wyświetlaczu pojawia się ponownie 'Time 1'.
	<i>,</i> , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

Aby wybrać opcję menu 'Clock time 2':

Naciśnij [▶] na wyświetlaczu pojawi się 'Clock time 2', a poniżej aktualnie wybrane ustawienie czasu. Procedura zmiany ustawień jest identyczna jak dla opcji 'Clock time 1'.

lub

Zakończenie ustawień:

Naciśnij dwukrotnie **[RETURN]** Na wyświetlaczu pojawi się wybrane odbicie. Stempel 880 jest ponownie gotowy do rozpoczęcia pracy.

Ustawienie daty (1)

Kolejność dnia, miesiąca i roku różni się i zależna jest od typu odbicia stempla (następujący opis dotyczy odbicia stempla nr 38).

Jeśli na wyświetlaczu wyświetlane jest 'Date 1' należy wykonać następujące czynności:

Naciśnij	[SELECT]	wyświetlona zostanie bieżąca data oraz miga ustawienie dnia
Naciśnij	[▶] lub [◀]	zmiana ustawienia dnia
Naciśnij	[OK]	miga ustawienie miesiąca
Naciśnij	[▶] lub [◀]	zmiana ustawienia miesiąca
Naciśnij	[OK]	miga ustawienie roku
Naciśnij	[▶] lub [◀]	zmiana ustawienia roku
Naciśnij	[OK]	ustawiona data zostanie zapamiętana. Na wyświetlaczu pojawia się ponownie 'Date 1'.

Wybór następnej opcji menu 'Date 2':

Naciśnij	[•]	na wyświetlaczu pojawia się 'Date 2', a poniżej aktualnie wybrane ustawienie daty. Procedura
		zmiany ustawień jest identyczna jak dla opcji Date 1.

lub

Zakończenie ustawień:

Naciśnij dwukrotnie [RETURN]	Na wyświetlaczu pojawi się wybrane odbicie.
	Stempel 880 jest ponownie gotowy do
	rozpoczęcia pracy

Ustawienie podziału godziny na 60 min

Jeśli na wyświetlaczu wyświetlane jest 'Split hour 60 min (Clock time 1, 2)' (Podział godziny (Godzina 1,2)), należy wykonać następujące czynności:

Naciśnij	[SELECT]	pojawia się aktualnie wybrane ustawienie h/60 = podział godziny na 60 minut h/100 = podział godziny na 100 jednostek czasu (minuta przemysłowa)
Naciśnij	[▶] lub [◀]	aby zmienić ustawienie
Naciśnij	[0K]	wybrane ustawienie jest zapamiętywane. Na wyświetlaczu pojawia się ponownie 'Split hour 60 min (Clock time 1, 2')

Wybór następnej opcji menu 'Summer time' (Czas letni):

Naciśnij	[•]	na wyświetlaczu pojawi się 'Summer time'
----------	-----	--

lub

Zakończenie ustawień:

Naciśnij dwukrotnie [RETURN]	Na wyświetlaczu pojawi się wybrane odbicie.
	Stempel 880 jest ponownie gotowy do
	rozpoczęcia pracy

Ustawienie czasu letniego

Jeśli na wyświetlaczu wyświetlane jest 'Summer time (Clock time 1, 2)'(Czas letni (Godzina 1,2)), należy wykonać następujące czynności:

Naciśnij	[SELECT]	aktualne ustawienie czasu letniego miga
Naciśnij	[▶] lub [◀]	aby wybrać ustawienie czasu letniego: Europe = Europejski czas letni America = Amerykański czas letni None = brak zmiany czasu letniego
Naciśnij	[ОК]	wybrane ustawienie czasu letniego zostanie zapamiętane a na wyświetlaczu pojawia się ponownie 'Summertime (Clock time 1, 2)'.
Wybór nas	stępnej opcji menu	'Clock time 1' :
Naciśnij	[•]	na wyświetlaczu pojawi się 'Clock time 1'
lub		
Zakończer	nie ustawień:	

Naciśnij dwukrotnie **[RETURN]** Na wyświetlaczu pojawi się wybrane odbicie. Stempel 880 jest ponownie gotowy do rozpoczęcia pracy

Opcja menu: Numberer / Fixed number (Numerowanie / stały numer)

1 Wskazówka	•	Numberer 1	numerowanie 6-cyfrowe lub 8-cyfrowe (w zależności od wybranego typu odbicia stempla zapamiętanego w urządzeniu)
	•	Numberer 2	numerowanie dla odbić stempla zapisanych na karcie
	•	Setting Numberer	Opisane jest wyłącznie ustawienia Numberer 1. Ustawienia dla Numberer 2 są identyczne.
	•	Numberer, manual	Można przełączać się ręcznie pomiędzy ustawieniem Numberer 1 oraz Numberer 2 naciskając przycisk
	•	Fixed number	Ustawienia stałego numeru, który nie zmienia się każdorazowo po wykonaniu wydruku. Stały numer 1 stosowany jest dla odbicia nr 11, 12 oraz 13 urządzenia. Stały numer 2 stosowany jest dla odbić zapisanych na karcie chipowej.





Zerowanie numeratora (Numerator 1 + 2)

Jeśli na wyświetlaczu wyświetlane jest 'Numberer to Zero (Num. 1, 2)' (Zerowanie numeratora (Numerator 1,2), należy wykonać następujące czynności:

Naciśnij	[SELECT]	Na wyświetlaczu pojawia się 'Set Numberer to zero: Key OK' (Ustaw numerator w pozycji zero: Przycisk OK)
Naciśnij	[ОК]	Numerator 1 i 2 zostaną wyzerowane. Na wyświetlaczu pojawi się ponownie 'Numberer to Zero (Num. 1, 2)'

Wybór następnej opcji menu 'Numberer 1':

Naciśnij [•]

lub

Zakończenie ustawień:

Naciśnij dwukrotnie **[RETURN]** Na wyświetlaczu pojawi się wybrane odbicie. Stempel 880 jest ponownie gotowy do rozpoczęcia pracy.

Numerator 1: Ustawienie wartości początkowej

Jeśli na wyświetlaczu wyświetlane jest 'Numberer 1 change' (Zmiana numeratora 1), należy wykonać następujące czynności:

Naciśnij	[SELECT]	wyświetlany jest aktualnie wybrany numer oraz miga pierwszy możliwy do wprowadzenia numer
Naciśnij	[▶] lub [◀]	ustawienie pierwszej cyfry
Naciśnij	[OK]	wartość zostaje zapamiętana i miga kolejna cyfra

Kolejne cyfry można zmienić w analogiczny sposób. Po wprowadzeniu ostatniej cyfry i naciśnięciu **[OK]**, na wyświetlaczu pojawi się ponownie 'Numberer 1 change'.

Wybór następnej opcji menu 'Minimum Numberer 1' (Wartość minimalna numeratora 1)

Naciśnij	[•]	na wyświetlaczu pojawi się 'Minimum
		Numberer 1'

lub

Zakończenie ustawień:

Naciśnij trzy razy **[RETURN]**: Na wyświetlaczu pojawi się wybrane odbicie. Stempel 880 jest ponownie gotowy do rozpoczęcia pracy.

Ustawienie wartości minimalnej numeratora 1

Jeśli na wyświetlaczu wyświetlane jest 'Minimum Numberer 1' (Wartość minimalna numeratora 1), należy wykonać następujące czynności:

Naciśnij	[SELECT]	wyświetlany jest aktualnie wybrany numer oraz miga pierwsza cyfra
Naciśnij	[▶] lub [◀]	aby ustawić pierwszą cyfrę
Naciśnij	[OK]	wprowadzony numer zostanie zapamiętany oraz miga kolejna cyfra

Kolejne cyfry można zmienić w analogiczny sposób. Po wprowadzeniu ostatniej cyfry i naciśnięciu **[OK]**, na wyświetlaczu pojawi się ponownie 'Minimum Numberer 1'.

Wybór następnej opcji menu 'Maximum Numberer 1' (Wartość maksymalna numeratora):

Naciśnij	[•]	na wyświetlaczu pojawi się 'Maximum
		Numberer 1'

lub

Zakończenie ustawień:

Naciśnij trzy razy **[RETURN]:** Na wyświetlaczu pojawi się wybrane odbicie. Stempel 880 jest ponownie gotowy do rozpoczęcia pracy

Ustawienie wartości maksymalnej numeratora 1

Jeśli na wyświetlaczu wyświetlane jest 'Maximum Numberer 1' (Wartość maksymalna numeratora 1), należy wykonać następujące czynności:

Naciśnij	[SELECT]	wyświetlany jest aktualnie wybrany numer oraz miga pierwsza cyfra
Naciśnij	[▶] lub [◀]	aby ustawić pierwszą cyfrę
Naciśnij	[0K]	wprowadzony numer zostanie zapamiętany oraz miga kolejna cyfra

Kolejne cyfry można zmienić w analogiczny sposób. Po wprowadzeniu ostatniej cyfry i naciśnięciu **[OK]**, na wyświetlaczu pojawi się ponownie 'Maximum Numberer 1'.

Wybór następnej opcji menu 'Mode Numberer 1':

Naciśnij	[▶]	na wyświetlaczu pojawi się 'Mode Numberer 1''

lub

Zakończenie ustawień:

Naciśnij trzy razy **[RETURN]** Na wyświetlaczu pojawi się wybrane odbicie. Stempel 880 jest ponownie gotowy do rozpoczęcia pracy

Ustawienie trybu numeratora 1

Jeśli na wyświetlaczu wyświetlane jest 'Mode Numberer 1' (Tryb numeratora 1) należy wykonać następujące czynności:

Naciśnij	[SELECT]	aktualnie wybran	y tryb miga
		Increasing =	Drukowanie numerów rosnąco od wartości minimalnej do maksymalnej
		Decreasing =	Drukowanie numerów malejąco od wartości maksymalnej do minimalnej
Naciśnij	[▶] lub [◀]	aby wybrać dany	r tryb
Naciśnij	[OK]	nowa tryb zostar wyświetlaczu poj Numberer 1'.	ie zapamiętany. Na awi się ponownie 'Mode

Wybór następnej opcji menu 'Step Numberer 1' (Skok numeratora 1):

Naciśnij [•]

lub

Zakończenie ustawień:

Naciśnij trzy razy [RETURN]:	Na wyświetlaczu pojawi się wybrane odbicie.
	Stempel 880 jest ponownie gotowy do
	rozpoczęcia pracy.

Ustawienie skoku numeratora 1

Jeśli na wyświetlaczu wyświetlane jest 'Step Numberer 1' (Skok numeratora 1), należy wykonać następujące czynności:

Naciśnij	[SELECT]	wyświetlana jest aktualnie wybrana wartość, zakres ustawienia = 01 99
Naciśnij	[▶] lub [◀]	aby wybrać daną wartość
Naciśnij	[OK]	wybrana wartość zostaje zapamiętana. Na wyświetlaczu pojawia się ponownie 'Step Numberer 1'.
Zakończenie ustawień:		
Naciśnij trzy razy [RETURN]		Na wyświetlaczu pojawi się wybrane odbicie. Stempel 880 jest ponownie gotowy do

rozpoczęcia pracy

Ustawienie współczynnika powtarzalności

Jeśli na wyświetlaczu wyświetlane jest 'Repetition change (Numb. 1, 2)' (Zmiana powtarzalności (Numerator 1,2), należy wykonać następujące czynności:

Naciśnij	[SELECT]	aktualnie wybrana wartość pojawia się na wyświetlaczu i miga (zakres ustawienia = 00 99)
Naciśnij	[▶] lub [∢]	aby zmienić wartość
Naciśnij	[OK]	wybrana wartość zostaje zapamiętana. Na wyświetlaczu pojawia się ponownie 'Repetition change (Numb. 1, 2)"

Aby wybrać opcję menu 'Pre Zeros ON / OFF' (Wł. / wył. zer przed numerami):

Naciśnij [▶]

lub

Zakończenie ustawień:

Naciśnij trzy razy **[RETURN]** Na wyświetlaczu pojawi się wybrane odbicie. Stempel 880 jest ponownie gotowy do rozpoczęcia pracy.

Włączenie lub wyłączenie zer przed numerami

Jeśli na wyświetlaczu wyświetlane jest 'Pre Zeros ON / OFF (Numb. 1, 2)'(Wł. / wył. zer przed numerami (Numerator 1,2)), należy wykonać następujące czynności:

Naciśnij	[SELECT]	aktualnie wybrana wartość pojawia się na wyświetlaczu i miga. ON = zera przed numerami wyświetlane dla obu numeratorów OFF = zera przed numerami nie są wyświetlane
Naciśnij	[▶] lub [∢]	aby wybrać daną opcję
Naciśnij	[ОК]	aby zapamiętać ustawienie. Na wyświetlaczu pojawi się ponownie 'Pre Zeros ON / OFF (Numb. 1, 2)'.

Wybór następnej opcji menu 'Numberer manual' (Ręczny wybór numeratora):

Naciśnij [•]

lub

Zakończenie ustawień:

Naciśnij dwukrotnie **[RETURN]** Na wyświetlaczu pojawi się wybrane odbicie. Stempel 880 jest ponownie gotowy do rozpoczęcia pracy.

Ręczny wybór numeratora: włączenie lub wyłączenie (Numerator 1 + 2)

Jeśli na wyświetlaczu wyświetlane jest 'Numberer manual ON / OFF (Num. 1,2)' (Ręczny wybór numeratora(Numerator 1,2)), należy wykonać następujące czynności:

Naciśnij	[SELECT]	aktualnie wybrane ustawienie miga na wyświetlaczu ON = ręczne przełączanie między numeratorami włączone OFF = ręczne przełączanie między numeratorami wyłączone
Naciśnij	[•]	aby wybrać daną opcję
Naciśnij	[ОК]	aby zapamiętać wybraną opcję. Na wyświetlaczu pojawi się ponownie 'Numberer manual ON / OFF (Num. 1,2)'.

Wybór opcji menu 'Fixed Numbering 1' (Stały numer 1):

Naciśnij [•]

lub

Zakończenie ustawień:

Naciśnij dwukrotnie [RETURN]	Na wyświetlaczu pojawi się wybrane odbicie.
	Stempel 880 jest ponownie gotowy do
	rozpoczęcia pracy.

Ustawienia stałego numeru

Jeśli na wyświetlaczu wyświetlane jest 'Fixed number 1' (Stały numer 1), należy wykonać następujące czynności:

Naciśnij	[SELECT]	na wyświetlaczu pojawia się 'Fixed number 1 change' (Zmiana stałego numeru 1)
Naciśnij	[SELECT]	wyświetlony zostaje aktualnie wybrany numer oraz miga pierwsza cyfra
Naciśnij	[▶] lub [◀]	aby ustawić pierwszą cyfrę
Naciśnij	[ОК]	wprowadzona wartość zostanie zapisana oraz miga kolejna cyfra

Kolejne cyfry można zmienić w analogiczny sposób. Po wprowadzeniu ostatniej cyfry i naciśnięciu **[OK]**, na wyświetlaczu pojawi się ponownie 'Fixed number 1 change'.

Aby wybrać opcję menu 'Fixed number 2'(Stały numer 2):

Naciśnij [•]

lub

Zakończenie ustawień:

Naciśnij trzy razy **[RETURN]** Na wyświetlaczu pojawi się wybrane odbicie. Stempel 880 jest ponownie gotowy do rozpoczęcia pracy.

Opcja menu: Pre-Text / Chipcard – Text (Dowolny tekst / tekst z karty chip)

Pre-Texts

- **1** Wskazówka
- Nie można użyć ze wszystkimi typami odbicia stempla (patrz strony 15 ... 19, Zapamiętane odbicia stempla')
- W każdym języku dostępne jest 12 zapamiętanych tekstów składających się z maksymalnie pięciu znaków
- Wybór _ _ _ _ oznacza, że dodatkowy tekst jest wyłączony

Chipcard



- Opcje tego menu dostępne są wyłącznie, gdy włożono kartę chipową (patrz strona 48, 49, 50).
- Dodatkowo należy wybrać typ odbicia stempla nr 00. Następnie należy włożyć kartę chipową z możliwością zmiany tekstu
- Na karcie można zapamietać maksymalnie 12 dodatkowych tekstów



Zmiana wprowadzonego tekstu

Jeśli na wyświetlaczu wyświetlane jest 'Pre-Text / Chipcard-Text' (Dowolny tekst / tekst z karty chipowej), należy wykonać następujące czynności:

Naciśnij dwukrotnie [SELECT] aktualnie wybrany tekst miga na wyświetlaczu

Naciśnij	[▶] lub [◀]	aby wybrać dany tekst (= tekst nie jest wybrany)
Naciśnij	[OK]	zapisanie wybranego tekstu. Na wyświetlaczu pojawi się ponownie 'Pre-Text change' (Zmiana dowolnego tekstu)

Wybór następnej opcji menu 'Chipc. - Text':

Naciśnij [•]

lub

Zakończenie ustawień:

Naciśnij dwukrotnie **[RETURN]** Na wyświetlaczu pojawi się wybrane odbicie. Stempel 880 jest ponownie gotowy do rozpoczęcia pracy.

Zmiana tekstu na karcie chipowej

Jeśli na wyświetlaczu wyświetlane jest 'Chipc.-Text change' (Zmiana tekstu na karcie chipowej), należy wykonać następujące czynności.

Włóż kartę chipową zawierającą tekst, który można zmieniać do czytnika kart.

Na wyświetlaczu pojawia się 'Chipcard-Text 01 change' (Zmiana tekstu na karcie chipowej 01)

Naciśnij	[•]	aby wybrać numer pola tekstowego, które chcesz zmienić
Naciśnij	[SELECT]	na wyświetlaczu pojawi się aktualnie wybrany tekst i miga pierwszy znak
Naciśnij	[▶] lub [◀]	aby wprowadzić dany znak
Naciśnij	[ОК]	wprowadzony znak jest zapisywany i miga kolejny znak

Kolejne znaki można zmienić w analogiczny sposób. Po wprowadzeniu ostatniej cyfry i naciśnięciu **[OK]**, na wyświetlaczu pojawi się ponownie 'Chipcard Text 01'.

Zakończenie ustawień:

Naciśnij dwukrotnie [RETURN]	Na wyświetlaczu pojawi się wybrane odbicie.	
	Stempel 880 jest ponownie gotowy do	
	rozpoczęcia pracy.	

Language Menu



- Prezentacja menu w różnych językach
- Dostępne są następujące języki menu: angielski, niemiecki i francuski

Language Stamping

- Wybór rastrowych odbić stempla w 17 językach: angielskim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim, flamandzkim, norweskim, szwedzkim, duńskim, fińskim, polskim, węgierskim, czeskim, chorwackim, niemieckim i francuskim
- Zmiana języka ograniczona jest do tekstu odbicia stempla oraz nazwy miesięcy



Ustawienia języka menu

Jeśli na wyświetlaczu wyświetlane jest 'Language' (Język), należy wykonać następujące czynności:

Naciśnij dwukrotnie [SELECT]		na wyświetlaczu miga aktualnie wybrane ustawienie
Naciśnij	[▶] lub [◀]	aby wybrać dany język
Naciśnij	[OK]	na wyświetlaczu pojawia się 'Language Menu change'

Zakończenie ustawień:

Naciśnij dwukrotnie [RETURN]	Na wyświetlaczu pojawi się wybrane odbicie.	
	Stempel 880 jest ponownie gotowy do	
	rozpoczęcia pracy.	

Ustawienia języka drukowania

Jeśli na wyświetlaczu wyświetlane jest 'Language', należy wykonać następujące czynności:

Naciśnij	[SELECT]	na wyświetlaczu pojawia się 'Language Menu change'
Naciśnij	[▶]	na wyświetlaczu pojawia się 'Language Stamping change'
Naciśnij	[SELECT]	na wyświetlaczu miga aktualnie wybrany język
Naciśnij	[▶] lub [◀]	aby wybrać dany język
Naciśnij	[OK]	na wyświetlaczu pojawia się 'Language Stamping change'

Zakończenie ustawień:

Naciśnij dwukrotnie [RETURN]	Na wyświetlaczu pojawi się wybrane odbicie.	
	Stempel 880 jest ponownie gotowy do	
	rozpoczęcia pracy.	



Chipcard

- WŁ. / WYŁ.
 karta włączona (ON) lub karta wyłączona (OFF)
 - Zmiana numeru klucza karty chipowej. Ta opcja menu chroniona jest hasłem. Dostęp ma wyłącznie autoryzowany sprzedawca.

Trigger

 Ustawienia opcji włączania automatycznego Dostępne są trzy metody automatycznego włączania drukowania: Poprzez podstawę Poprzez przełącznik automatyczny Poprzez podstawę lub przełącznik automatyczny

Password menu

- WŁ./WYŁ. ON = dostęp do menu chroniony hasłem włączony
 - OFF = dostęp do menu chroniony hasłem wyłączony
- Menu: zmiana hasła

Battery warning

- WŁ./WYŁ.
 - ON = Na wyświetlaczu pojawia się komunikat informujący o rozładowaniu baterii. Komunikat pojawia się raz dziennie.
 - OFF = Komunikat wyłączony



Włączanie / wyłączanie karty chipowej

Jeśli na wyświetlaczu wyświetlane jest 'Settings' (Ustawienia) należy wykonać następujące czynności:

Naciśnij trzy razy **[SELECT]** na wyświetlaczu miga aktualnie wybrane ustawienie

Włóż kartę chipową do czytnika kart

Naciśnij	[▶] lub [◀]	aby wybrać dane ustawienie	
Naciśnij	[OK]	aby zapisać wybrane ustawienie	
Zakończe	nie ustawień:		
Naciśnij trzy razy [RETURN]		Na wyświetlaczu pojawi się wybrane odbicie. Stempel 880 jest ponownie gotowy do rozpoczęcia pracy.	

Numer klucza karty chipowej

Ta opcja menu chroniona jest hasłem. Dostęp ma wyłącznie autoryzowany sprzedawca.

Ustawienia trybu włączania automatycznego

Jeśli na wyświetlaczu wyświetlane jest 'Trigger' (Włączanie automatyczne), należy wykonać następujące czynności:

Naciśnij	[SELECT]	na wyświetlaczu miga aktualnie wybrana opcja włączania automatycznego
Naciśnij	[▶] lub [◀]	aby wybrać opcję włączania automatycznego
Naciśnij	[OK]	zapisanie wybranego ustawienia
Zakończe	nie ustawień:	
Naciśnij dwukrotnie [RETURN]		Na wyświetlaczu pojawi się wybrane odbicie. Stempel 880 jest ponownie gotowy do

Ustawienia hasła dostępu do menu

Jeśli na wyświetlaczu wyświetlane jest 'Password menu' (Hasło dostępu), należy wykonać następujące czynności:

rozpoczęcia pracy.

Naciśnij	[SELECT]	na wyświetlaczu pojawi się 'Password menu ON / OFF' (Wł./wył. hasła dostępu)
Naciśnij	[SELECT]	na wyświetlaczu miga aktualnie wybrane ustawienie
Naciśnij	[▶] lub [◀]	aby wybrać dane ustawienie
Naciśnij	[ОК]	zapisanie wybranego ustawienia
Naciśnij	[•]	na wyświetlaczu pojawi się 'Passwort Menu ändern'
Naciśnij	[SELECT]	Wybierz hasło za pomocą [▶] lub [∢] i zatwierdź każdy ze znaków przyciskiem [OK]
Zakończenie ustawień:		
Naciśnij dwukrotnie [RETURN]		Na wyświetlaczu pojawi się wybrane odbicie. Stempel 880 jest ponownie gotowy do rozpoczęcia pracy.



Wymiana kasety z taśmą barwiącą jest konieczna w przypadku, gdy odbicie stempla z kliszy drukarskiej lub rastrowego jest niewyraźne lub niekompletne.



Zdejmij osłonę Chwyć oburącz przednią część osłony i naciśnij oboma kciukami na środku. Pociągnij do siebie przednią część osłony i zdejmij ją.



- Napinanie nowej kasety z taśmą barwiącą Przekręć pokrętło na kasecie z taśmą barwiącą o około jeden obrót w kierunku wskazywanym przez strzałkę (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).
- Wkładanie nowej kasety z taśmą barwiącą Trzymając kasetę z taśmą barwiącą za uchwyt, umieść ją w prowadnicy i dociśnij w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
- Załóż osłonę



Wykonanie kilku prostych czynności pozwala na wymianę kliszy drukarskiej na inną.

Zdejmij osłonę Chwyć oburącz przednią część osłony i naciśnij oboma kciukami na środku. Pociągnij do siebie przednią część osłony i zdejmij ją.



- Wyjmij kasetę z taśmą barwiącą
- Wyjmij kliszę drukarską Za pomocą uchwytu (1) wyciągnij kliszę drukarską
- Włóż nową kliszę drukarską Trzymając za uchwyt (1) dociśnij do oporu kliszę drukarska
- Włóż kasetę z taśmą barwiącą
- Załóż osłonę



Funkcje karty inteligentnej



Użycie programowalnej karty chipowej REINER, pozwala uzyskać dostęp do następujących funkcji urządzenia:

- Funkcja klucza (patrz strona 55)
- Drukowanie dodatkowego identyfikatora operatora (patrz strona 55)
- Użycie dodatkowych odbić stempla z karty chipowej (patrz strona 55)

Aby móc skorzystać z tych funkcji należy włączyć obsługę kart chipowych w menu (patrz strona 48, 49, 50).

Włóż pionowo kartę chipową do czytnika; procesor karty chipowej musi być ustawiony w kierunku operatora. Odbicie stempla dostępne na karcie pojawi się na wyświetlaczu.



Funkcja klucza



Po włączeniu funkcji obsługi kart chipowych, urządzenie będzie drukować wyłącznie po włożeniu karty. Jeśli karta nie została włożona, na wyświetlaczu pojawi się **Insert chipcard.**

Identyfikator operatora na karcie



Kod użytkownika zapisany na karcie może zostać dodany na końcu odbicia stempla zapisanego w urządzeniu lub na karcie. Aby móc skorzystać z tych funkcji, należy włączyć obsługę kart chipowych w menu (patrz strona 48, 49, 50), oraz wprowadzić numer danego odbicia stempla. Po włożeniu karty można rozpocząć drukowanie.

Maksymalna szerokość odbicia stempla wynosi 60 mm, tzn. nie można skorzystać z dodatkowego identyfikatora w przypadku wszystkich typów odbicia stempla (patrz strony 15 ... 19, 'Zapamiętane odbicia stempla')

Przykładowe odbicie stempla:

123456 14.07.04 08:45 BSP - Identyfikator użytkownika

Dodatkowe odbicia stempla na karcie



W celu skorzystania z dodatkowych odbić stempla zapisanych na karcie, należy spełnić następujące warunki:

- Należy włączyć obsługę kart chipowych (patrz strony 48, 49 i 50)
- Należy wybrać odbicie stempla nr 0 (patrz strona 22)



- Złącze USB (wersja 1.1) pozwala na podłączenie urządzenia do komputera.
- Złącza można użyć także do podłączenia drukarki. Dane można pobrać z odpowiedniego programu, skopiować je do urządzenia oraz wydrukować.
- Opis interfejsu pozwalający na napisanie odpowiedniego oprogramowania udostępniany jest przez firmę REINER.

Wyładowania elektrostatyczne połączenia mogą spowodować problemy w pracy urządzenia oraz nieprawidłowe działanie.





Czyszczenie urządzenia

Czyszczenie osłony



Elementy osłony są lakierowane.

Do czyszczenia, nie należy używać ściernych środków czyszczących lub środków mogących uszkodzić tworzywa sztuczne.

Należy zwrócić uwagę, by płyn nie przedostał się do wnętrza urządzenia.



Powierzchnię osłony urządzenia można czyścić za pomocą suchej, miękkiej ściereczki.

Trudne do usunięcia zanieczyszczenia można czyścić ściereczką zwilżoną wodą i niewielką ilością środka czyszczącego.

Czyszczenie osłony taśmy barwiącej

- Zdejmij osłonę
- Umieść osłonę na płaskiej powierzchni
- Wyczyść metalową osłonę taśmy barwiącej za pomocą miękkiej ściereczki.
- Trudne do usunięcia zanieczyszczenia można czyścić ściereczką zwilżoną wodą i niewielką ilością środka czyszczącego.
- Załóż osłonę.



Wyświetlacz	Przyczyna	Rozwiązanie
Batteries empty Change batteries	Baterie rozładowane	Wymień baterie
Insert chipcard	Karta niewłożona do końca lub odwrotnie	Włóż kartę do końca lub w prawidłową stronę
Wyświetlacz jest ciemny	Nie podłączono zasilania	Podłącz zasilanie stempla 880
Ignorowana jest druga linia odbicia na karcie	Urządzenie nie obsługuje drugiej linii karty chipowej	Naciśnij [OK] , zostanie użyta tylko 1 linia
Warning 02 Imprint empty	Wybrany numer odbicia jest nieprawidłowy	Wybierz prawidłowy numer odbicia
Warning 04 EEPROM error	Błąd pamięci EEPROM	Naciśnij [OK] , w razie potrzeby skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem
Warning 08 Imprint too wide	Odbicie przekracza maksymalną szerokość 60 mm	Naciśnij [OK] , skróć odbicie (wyłącz tekst)
Warning 10 Print operation	Drukowanie nie zostało zakończone, problem z przesunięciem taśmy	Naciśnij [OK] , sprawdź taśmę i wymień ją w razie potrzeby
Warning 11 Step >10	Skok numeratora 1 jest większy lub równy 10, a odbicie jest jednocyfrowe	Naciśnij [OK] , a następnie w menu zmień skok numeratora na mniejszy

Wyświetlacz	Przyczyna	Rozwiązanie
Warning 12 Step > 10	Skok numeratora 1 jest większy lub równy 10, a odbicie jest jednocyfrowe	Naciśnij [OK] , a następnie w menu zmień skok numeratora na mniejszy
Warning 15 Change chipcard	Karta włożona nieprawidłowo lub nieprawidłowa karta	Włóż kartę prawidłowo lub użyj prawidłowej karty
Warning 16 Not Reiner PIN	Karta firmy innej niż REINER	Użyj karty firmy REINER
Warning 17 Key error	Numer klucza karty inny niż zapisany w urządzeniu	Zmień numer klucza karty lub ustawienia
Warning 18 Data not ok	Dane na karcie są nieprawidłowe	Prawdopodobnie błąd odczytu, włóż ponownie kartę
Warning 21 Prog. no. > 0 not ok	Na karcie znajduje się odbicie o numerze większym niż 0	Wprowadź numer 0 odbicia na karcie



Z przycisku zerowania można skorzystać, jeśli urządzenie nie pracuje prawidłowo lub na wyświetlaczu pojawiają się niezrozumiałe symbole.

Zerowanie urządzenia powoduje ponowne uruchomienie programu.

Zerowanie pozwala na przywrócenie prawidłowej pracy urządzenia.

Zerowanie - czynności

- Należy użyć narzędzia do zerowania dołączonego do zestawu akcesoriów (patrz strona 6).
- Włóż narzędzie do otworu znajdującego się z tyłu urządzenia i naciśnij przycisk zerowania.



Dane techniczne

Wymiary (szer x głęb x wys mm)	336 x 166 x 198
Masa	ok. 6,9 kg
Wydajność taśmy barwiącej	ok. 800000 znaków ok. 16000 odbić stempla (płytki drukującej)
Czas wykonania odbicia	ok. 0,6 sekundy
Odstęp między odbiciami	maks. 1 sekunda
Temperatura (praca) Temperatura (transport i składowanie) Wilgotność (praca) Wilgotność (transport i składowanie)	+ 10°C + 40°C minimalna temperatura - 8°C - 40°C + 70°C 30% 70% wilgotność względna 10% 90% wilgotność względna
Zasilanie Wejście zasilacza Wyjście zasilacza	poprzez zasilacz Klasa zabezpieczenia: II 100 240 V ~ / 50 60 Hz / 1,5 A AC 24 V DC / 3,0 A
Poziom hałasu	maks. 66 dB(A) (emisja na miejscu pracy zgodnie z ISO 7779)



Bezpieczeństwo

Reiner 880 wyprodukowano zgodnie z normami IEC 950, EN 60950 oraz VDE 0805



Oznaczenia

Reiner 880 jest zgodny z dyrektywą EC 89 / 336 / EEC 'Kompatybilność Elektromagnetyczna' i został oznaczony symbolem CE.

REINER

ERNST REINER GMBH & CO. KG P.O. 1351 D - 78115 FURTWANGEN

 TELEPHONE
 + 49
 7723
 6570

 TELEFAX
 + 49
 7723
 657200

 E-MAIL
 reiner@reiner.de

 INTERNET
 http://www.reiner.de

ZN 888 900 - 001 09 / 04